

# Vedligeholdelse - Laminatbordplader

## Rengøring:

Daglig rengøring klares let med en fugtig klud.

Undgå overdreven brug af opvaskemiddel/sulfo, da dette kan give en fedtet overflade. Et mildt universalt rengøringsmiddel kan bruges ved mere genstridig snavs. Når du køber din bordplade hos Furesø, leveres den som standard med starterkittet HORN Eko-Clean, som kan anvendes fortyndet i forholdet 1:30.

## Pletfjerning:

Stærkt farvende fødevarer fjernes hurtigst muligt, da disse kan give misfarvninger.

En fedtet overflade kan fjernes med brugen af HORN Eko-Clean i koncentreret form.

1. Eko-Clean påføres laminatoverfladen koncentreret med en klud.
2. Lad virke i 2-3 min
3. Fordel med en klud eller blød svamp. Vær forsigtig ved ru og matte laminater - Fordel med bløde strøg uden tryk.
4. Fjern alle rester af Eko-Clean med en våd klud (aftørring ca. 3-5 gange med rent vand).
5. Aftør laminatoverfladen med en ren, fnugfri klud.
6. Punkt 1-5 gentages indtil bordpladen er rensat i bund.

## Ridsefasthed:

Slibende rengøringsmidler f.eks.: Skurepulver, ståluld eller ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes.  
Anvend altid skærebræt.

## Varmefasthed:

Kompaktlaminat er modstandsdygtig overfor damp, fugt og lignende fra varmeafgivende husholdningsmaskiner, da det er et massivt materiale. Almindelige laminatbordplader med en spånpladekerne tåler kun let varme. Undgå derfor konstant varme fra varmeafgivende husholdningsredskaber. Benyt altid afsætningsmuligheder til pander/gryder o.l.