

# Corian® & GetaCore - vedligeholdelse

## Rengøring:

Daglig rengøring klares let med en fugtig klud. Det anbefales efterfølgende at aftørre med en tør klud for at undgå kalkpletter (specielt på mørke bordplader).

Ved snavs anvendes en opvredet klud samt almindeligt universalrengøringsmiddel. Fjern overskydende rengøringsmiddel med en blød klud, og vask overfalden af med varmt vand, og tør efter med en blød klud.

## Vedligehold:

Mineralbordplader tåler de fleste rengøringsmidler. Undgå dog brug af slibende eller syreholdige produkter!

Endvidere bør man ikke anvende vokspolitur og lignende olie/silikone baserede rengøringsmidler, da disse efterlader overfladen med en fedtet film, der er utrolig svær at fjerne igen og vil gøre at fingeraftryk fremstår tydeligere.

Til fjernelse af vand/kalkpletter bruges eddike der fortyndes med vand i forholdet 1:1.

Det kan ikke undgås at der ved daglig brug af overfladen opstår små ridser i overfladen. Disse kan minimeres/ fjernes ved regelmæssig brug af HORNs Monterings- & Plejesæt til silkematte overflader. Har du ikke allerede bestilt HORNs Monterings- & Plejesæt kan denne efterbestilles gennem din forhandler.

Hvis overfladen trænger til en større opfriskning, er mineralbordplader et produkt der kan poleres op igen og større ødelagte områder kan skiftes. Til dette arbejde skal der dog en fagmand til.

## Pletfjerning:

Vanskelige pletter der ikke forsvinder ved rens med et almindelige rengøringsmiddel, kan kræve mere grundig rengøring afhængigt af plettens type og omfang. Her kan man med fordel anvende HORN Eco-Clean, som forhandles af Furesø.

Stærkt farvende fødevarer kan forårsage pletter på særligt lyse bordplader, og fjernes hurtigst muligt. Generelt bør alle pletter og stærke kemikalier fjernes omgående, for opretholdelse af en ensartet overflade.

Vejledning HORN Eco-Clean:

1. Eco-Clean påføres overfladen koncentreret med en klud.
2. Lad virke i 2-3 min
3. Fordel med en klud eller blød svamp. Fordel med bløde strøg uden tryk.

4. Fjern alle rester af Eko-Clean med en våd klud (aftørring ca. 3-5 gange med rent vand).
5. Aftør overfladen med en ren, fnugfri klud.
6. Punkt 1-5 gentages indtil bordpladen er rensset i bund.